

BOXICON

Rengöring, skötsel och underhåll

Rengöring och skötsel

För alla våra produkter rekommenderar vi torra städmetoder, som exempelvis torkning med microfibertrasa eller torr mopning.

Vid speciella behov eller fläckar kan ytskikten rengöras med fuktig trasa tillsammans med diskmedel eller annat neutralt rengöringsmedel. I de fall då fuktiga städmetoder används rekommenderar vi eftertorkning med torr trasa så att all fukt och eventuellt rengöringsmedel försvinner.

OBS! Vi avråder starkt från användandet av stålull, skursvampar eller likande, då detta medför risk för att ytan repas.

Underhåll

Under normala förhållande behöver produkter från Boxicon endast minimalt underhåll. Vi rekommenderar att lås, gångjärn och rörliga delar i produkterna oljas vid behov, möjligen en till två gånger per år. Se till att muttrar och skruvar är åtdragna. Kontrollera också att centraldörr och luckor stängs och låses korrekt. Mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg. Kablar till elektroniska lås behöver inget underhåll.

Luckor, lås, tillbehör och namnskyltar är lätta att byta ut. Kontakta oss för mer information.

www.boxicon.se